ИНДИКАТОР-СИГНАЛИЗАТОР

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.270.000 TO

ИНДИКАТОР-СИГНАЛИЗАТОР

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1.270.000 ТО

Исправленному на стр. содержей, 10. Берить Лосеевы —

1993

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
	2. Технические данные	2
	3. Состав прибора	3
	1. Назначение 2. Технические данные 3. Состав прибора 4. Устройство и работа прибора и его составных частей 4.1. Принцип действия 4.2. Схема электрическая принципиальная 4.3. Конструкция 5. Общие указания по эксплуатации 6. Указания мер безопасности 7. Подготовка к работе 8. Попядок работы Характерные неисправности и методы их устранения 10. Техническое обслуживание 11. Поверка прибора 12. Консервация и расконсервация 13. Правила хранения 14. Транспортирование Приложения Приложения 1. Характеристики и параметры основных тов прибора Приложение 2. Схема электрическая принципиальная п преобразователя напряжения Приложение 3. Таблица проводов к электромонтажно пульта 2,406,001 СхМ Приложение 4. Таблица проводов к электромонтажно блока детектирования 2.329,005 СхМ Приложение 5. Электромонтажные схемы Приложение 6. Карта режимов Приложение 6. Карта режимов Приложение 6. Карта режимов	3
	4.1. Принцип действия	3
	4.2. Схема электрическая принципиальная	3
	4.3. Конструкция	5
	5. Общие указания по эксплуатации	6
	6. Указания мер безопасности	
	7 Horrotopus v nefore	* * * * * 6
	8 Honuray percent	
9	Yanak canthia and the same and	
9 0	10 Тамина объемстравности и методы их устранения	9
	10. Техническое оослуживание	10
	11. Поверка приоора	11
	12. Консервация и расконсервация	13
	13. Правила хранения	14
	14. Транспортирование	14
	I II/II/III/II/III/III/II	7.5
	Приложение 1. Характеристики и параметры основных эл	емен-
	тов прибора	15
	Приложение 2. Схема электрическая принципиальная приб	one u
	преобразователя напряжения	12
2.	Приложение 3. Таблица проволов к электромомуческой	10
	TUBETS 2 406 001 CVM	O1
	Ununoverse A Tobassa monores as a second	44
	бложение ч. гаоница проводов к электромонтажной (CXEME
	Олока детектирования 2.329.005 Схм	23
	приложение 5. Электромонтажные схемы	24
	приложение 6. Карта режимов	обложжи
	ведения об изможении	9.0

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения работы индикатора-сигнализатора ДП-64, а также являются руководящим документом при эксплуатации прибора.

Прибор ДП-64 предназначен для постоянного радиационного наблюдения и сообщения о радиоактивном заражении местности. Лицевая панель прибора показана на рис. 1.

Прибор состоит из пульта сигнализации и блока детектирова-

ния. Блок детектирования работоспособен:

в интервале температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C;




Рис. 1. Лицевая панель прибора ДП-64

в условиях повышенной относительной влажности до 95 –98 % при температуре (40 ± 4) $^{\circ}\mathrm{C}.$

Пульт сигнализации работоспособен:

в интервале температур окружающего воздуха от 5 до 40 °C;

в условиях повышенной относительной влажности до 90-95 %

при температуре (30±3) °C.

Прибор сохраняет работоспособность после воздействия вибрации с частотой 25 Гц при ускорении 2 g и может транспортироваться любым видом транспорта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прибор работает в следящем режиме и обеспечивает звуковую и световую сигнализации при достижении уровня радиации от 0,2 Р/ч, с энергией излучения от 0,08 до 1,25 МэВ.

Инерционность срабатывания сигнализации не превышает

3 c.

Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Γ ц \pm 1%, напряжением 127 $B_{-2.5}^{+1.0}$ % и

220 B_{25}^{+10} %, а также от аккумуляторов с напряжением 6 B_{20}^{+10} %. Прибор работоспособен через 30 с после включения. Потребляемая от сети мощность не превышает 3,5 B-A, а при питании от аккумуляторов — 0,6 Вт.

В приборе предусмотрена возможность проверки работоспособности от внутреннего бета-источника стронций-90 + иг-

грий-90.

Блок детектирования прибора герметичен. Длина кабеля питания позволяет установить блок детектирования на расстоянии 30 м от пульта сигнализации.

Габаритные размеры пульта сигнализации не превышают 249х132х95 мм. Габаритные размеры блока детектирования: 199х70 мм.

Масса прибора не превышает 5,0 кг. Масса упакованного прибора не превышает 5,5 кг.




Рис. ⁹ Структурная ехема прибора ДП- 1: I — блок детектирования; П — пороговое устройство; Ш — преобразователь напряжения; IV — блок пытания

3. СОСТАВ ПРИБОРА

К прибору прилагаются техническое описание и инструкция по эксплуатации, совмещенные в одной книге, формуляр и ЗИП.

В ЗИП прибора входят:

предохранитель ПМ 0,15 — 3 шт.,

шуруп 3х18 — 6 шт..

отвертка 7810-091138 Кд21хр- Ішт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

4.1. Принцип действия

Структурная схема представлена на рис. 2. Основными элементами структурной схемы являются блок детектирования, пороговое устройство, преобразователь напряжения, блок питания.

Блок детектирования слу кит для регистрации гамма-излучения. Пороговое устройство служит для включения световой и звуковой сигнализации.

Преобразователь напряжения служит для преобразования низкого постоянного напряжения в высокое постоянное, необходимое для питания счетчика и порогового устройства.

Блок питания служит для выпрямления переменного напряжения в постоянное, необходимое для питания преобразователя.

4.2. Схема электрическая принципиальная

Работа прибора основана на ионизационном методе регистрации радиоактивных излучений с использованием газоразрядного счетчика. Схема электрическая принципиальная представлена на рис. 1, прил. 2.

При воздействии на счетчик гамма-излучения в его объеме возникают кратковременные газовые разряды, которые вызывают появление импульсов тока в его цени. Эти импульсы появляются с определенной частотой, пропорциональной мощности экспозиционной дозы излучения.

Резистор R1 служит для ограничения разрядного тока через счетчик, в конденсатор C1 увеличивает амплитуду импульсов.

Импульсы тока, которые поступают с блока детектирования, воздействуют на интегрирующие цепочки R5, C5 или R6, R7, C6 в зависимости от положения тумблера ВЗ РАБОТА—КОП-ТРОЛЬ.

Интегрирующая цепочка преобразует импульсы в постоянное напряжение, величина которого пропорциональна средней частоте спедования импульсов и, следовательно, мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в месте расположения блока детектирования. Пороговая скема контролирует напряжение на

одной из интегрирующих цепочек. При достижении на кождейсаторе С5 или С6 напряжения, равного потенциалу зажигания месновой пампы Л1, последняя загорается, а ток, протекающий через лампу и обмотку реле Р1, обеспечивает срабатывание реле. Контакты реле замыкаются. К прибору ВП-1 (Зв) подается напряжение. Конденсатор разряжается, и схема возвращается в первоначальное состояние. Вспышка неоновой лампы и синхронные щелчки прибора ВП-1 указывают на наличие гамма-излучения в месте установки блока детектирования. Порог срабатывания схемы устанавливается переменным резистором R7.

При отсутствии радиоактиеного излучения напряжение на конденсаторе С6 ниже потенциала зажигания неоновой лампы, и, следовательно, последняя не загорается при сколь угодно длительном включении прибора. При установке тумблера ВЗ РАБОТА—КОНТРОЛЬ в положение КОНТРОЛЬ производится проверка работоспособности. Для этой цели около счетчика установлен бета-источник стронций-90 + иттрий-90.

При проверке работоспособности прибора импульсы со счетчика поступают на интегрирующую цепочку R5, C5. Величина резистора R5 выбрана с учетом повышения чувствительности схемы в 7 раз, что дает возможность регистрировать излучение от контрольного бета-источника.

Принцип работы преобразователя (рис. 2, прил. 2) состоит в следующем. При включении прибора по делителю, состоящему из резисторов R3 и R4, потечет ток. На резисторе R3 создаетс падение напряжения, отрицательный полюс которого приложен к базам транзисторов ПП1 и ПП2. Ввиду того, что схема является несимметричной (транзисторы ПП1 и ПП2 отличаются по электрическим параметрам, а обмотки 7-10 и 1-7 не могут быть идентичными), произойдет отпирание одного из транзисторов. Предположим, что в некоторый момент времени открылся транзистор ПП1. Коллекторный ток этого транзистора,протекая по обмотке 3-4, создает на ней и других обмотках ЭДС, полярность которой обозначена на рис. 2 (знаки без скобок). При этом ЭДС базовой обмотки 7-10 создает на базе транзистора ПП1 отрицательный потенциал по отношению к эмиттеру, а ЭД обмотки 1-7 - положительный потенциал на базе транзистора ПП2. Таким образом, когда транзистор ПП1 открыт, транзистор ПП2 заперт.

Схема преобразователя будет находиться в таком состоянии до тех пор, пока коллекторный ток транзистора ПП1 и магнитный поток не достигнут насыщения. Так как в момент насыщения скорость изменения магнитного потока станет рагтой нулю (или очень малой), то и ЭДС во всех обмотках станет равной нулю (или значительно уменьшится).

Уменьшение отрицательного напряжения, приложенного к базе транзистора ПП1, вызовет умечьшение тока коллектора, а следов: ельно, изменит полярность напряжений, приложенных к базам транзисторов (рис. 2, знаки в скобках).

База транзистора ПП2 окажется под отрицательным потенциатом по отношению к эмиттеру, что приведет кего отпиранию. Транзистор ПП1 запрется за счет положительного потенциала, снимаемого с обмотки 7-10. Появление коллекторного тока в обмотке 4-9 вызовет возрастание ЭДС в базовой обмотке 1-7, а это приведет к еще большему возрастанию коллекторного тока транзистора ПП2. Возрастание коллекторного тока транзистора ПП2 будет происходить до тех пор, пока коллекторный ток и магнитный поток не достигнут насыщения. Вышеизложенный процесс повторится. Кажлый раз изменяющийся по величине коллекторный ток вызовет изменяющийся по величине магнитный поток в сердечнике трансформатора. Это в свою очередь будет создавать ЭДС взаимоиндукции на вторичных обмотках.

Для получения постоянного напряжения, превышающего в 2 раза переменное напряжение, снимаемое со вторичных обмоток преобразователя, использованы две схемы удвоения, собран-

ные на элементах: Д4-Д5, С7-С8 и Д6-Д7, С9-С10.

Схема стабилизации, собранная на элементах R8, C11, Л2, создает на выходе стабилизированное напряжение 390 В, которое используется для питания счетчика. Схема стабилизации, собранная на элементах R9, Д8, Д9, Д10, Д11, создает на выходе стабилизированное напряжение 50 В, которое используется для патания порогового устройства.

Скема питания прибора обеспечивает работу прибора от сети переменного тока 127/220 В с частотой 50 Гц, а также от аккуму-

ляторов с напряжением 6 В.

Напряжение со вторячной обмотки силового трансформатора Тр1 (рис. 1, прил. 5) поступает на двухполупериодную схему выпрямителя, собранную на полупроводниковых диодах Д1 в Д2. Выпрямленное напряжение после фильтра С2, R2 и С3 используется для питания преобразователя.

4.3. Ковструкция

Прибор ДП-64 состоит из пульта сигнализации и блока де екти-

Блок детектирования соединяется с пультом гибким кожелем.

Электрическая схема приборя размещается внутри пульта и частачно внутри блока детектирования.

Пульт сигнализации состоит из корпуса с вмонтировачными

элементами схемы и крышки.

На пицьвой стороне корпуса вверху (в центре) какопится прибор ВП-1, справа размещаются тумблеры РАБОТА—КОР РОЛЬ, ВКЛ—ВЫКЛ, и крышка предохранителя; слена размещают сынальная памия и краткая инструкция по работе с прибором вма те с указанием типа прибора и его номера.

На няжней стенке корпуса установлена плата ПЗ для прассединения кабеля блока детектирования и украннея кабель платания повборе.

18

5

Кабель питания оканчивается сетевой вилкой и двумя наконечниками со знаком полярности "+" и "—" для подключения ак-

кумуляторов.

Внутри горпуса на специальных петлях установлена монтажная плата прибора. Установка монтажной платы на петлях обеспечивает удобный доступ к монтажу при ремонте и регулировке прибора. На монтажной плате размещены трансформаторы, реле, резистор переменный и другие элементы схемы.

В рабочем положении плата крепится двумя невыпадающими

винтами к специальным уголкам.

Корпус закрывается крышкой, которая крепится к нему шестью винтами.

На крышке пульта имеются два ушка, что позволяет крепить

его к стене или к другим предметам.

Блок детектирования прибора выполнен в герметичном исполнении. В пружинных контактах, связанных через кабель с источником питания, установлен газоразрядный счетчик.

В верхней части каркаса блока детектирования установлен контрольный бета-источник, который со стороны активной поверхности прикрыт экраном. В экране имеется овальное отверстие, которое позволяет перемещать его вдоль оси бета-источника при регулировке прибора в режиме КОНТРОЛЬ.

В блок детектирования одним концом вмонтирован кабель, второй конец которого через наконечники присоединяется к пуль-

ту сигнализации.

На корпусе блока детектирования нанесены отметки, обозначающие центр счетчика. Для крепления блока детектирования к местным предметам имеется хомутик с двумя отверстиями.

На основных деталях прибора указаны номера, соответству-

ющие обозначениям на принципиальной схеме.

Пульт сигнализации и блок детектирования окрашены серой молотковой эмалью.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При развертывании приборов необходимо осуществить следующие операции:

извлечь прибор из упаковочного чехла;

извлечь из чехлов пульт и блок детектирования прибора; убедиться в отсутствии механических повреждений;

установить пульт сигнализации в помещении в непосредственной близости от стола оператора;

присоединить кабель к пульту сигнализации;

вынести блок детектирования на проверяемую месть ость и укрепить его на высоте 1 м от поверхности в таком месте, где бы ему не угрожали удары и вибрация;

радиус изгиба соединительно о кабеля должен быть не менее 5-6 диаметров кабеля.

При свертывании прибора выполнить следующие операции: снять блок детектирования и внести в помещение;

отсоединить кабель от пульта сигнализации;

пульт сигнализации и блок детектирования уложить в чехлы; уложить прибор в упаковочный чехол, загерметизировав его методом закатки.

Развертывание, свертывание и обслуживание прибора осуществляются одним человеком.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с прибором, следует соблюдать следующие меры

предосторожности:

все работы по соединению пультов сигнализации с блоком детектирования, вскрытию блока детектирования и пульта сигнализации должны производиться при выключенном питании;

при работе с открытым блоком детектирования и пультом сигнализации следует соблюдать меры предосторожности ввиду того, что отдельные элементы схемы находятся под высоким напряжением;

при работе с бета-источником следует пользоваться защитным

экраном из оргстекла или надевать защитные очки;

передвигать бета-источник необходимо пинцетом или другим

дистанционным инструментом;

при повреждении поверхности фольги источника необходило его немедленно снять и заменить на другой. Указанная в этом пункте работа должна производиться в хирургических перчатках. Поврежденный источник изолировать;

после любой работы с источником тщательно вымыть руки

теплой водой с мылом;

прибор комплектуется бета-источником, изготопленным по

ТУ И-79-72 активностью 2,5·10⁴ частиц/с;

перед включением прибора в сеть 127/220 В пульт при органеобходимо надежно заземлить.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При эксплуатации пульт прибора подсоединить к блоку детектирования, входящему в комплект прибора.

Перед включением проверить положение органов управления,

которые должны находиться:

тумблер ВКЛ.-ВЫКЛ. -в положении ВЫКЛ.;

тумблер РАБОТА-КОНТРОЛЬ — в положении РАБОТА.

В зависимости от используемого источника питания по соединить соответствующие выводы кабеля питания к источнику. Переключатель напряжения сети (при питании от сети переменного тока 127/220 В, 50 Гц) установить в положение, соответствующее питающему напряжению. Убедиться в том, что наконечники для подключения аккумуляторов в завытной втулке не каса-

ются друг друга. Тумблером ВКЛ.-ВЫКЛ. включить прибор,

проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности прибора осуществляется переключением тумблера РАБОТА-КОНТРОЛЬ в положение КОНТРОЛЬ при включенном питании. Включение звуковой и световой сигнализации свидетельствует о работоспособности прибора. Тумблер РАБОТА-КОНТРОЛЬ поставить в положение РАБОТА.

Прибор к работе готов.

Для выключения прибора тумблер ВКЛ.-ВЫКЛ. поставить в положение ВЫКЛ.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

После проверки работоспособности прибора можно приступить к работе.

Тумблер ВКЛ.-ВЫКЛ. должен находиться в положении ВКЛ.,

тумблер РАБОТА-КОНТРОЛЬ - в положении РАБОТА.

После появления сигнала о радиоактивном заражении прибор выключить.

В дальнейшем контроль за наличием излучения осуществлять

кратковременным включением прибора.

Появление периодических вспышек индикаторной лампочки указывает, что в данном месте мощность экспозиционной дозы достигает 0,2 Р/ч. С увеличением мощности экспозиционной дозы гамма-излучения частота вспышек индикаторной лампочки рас-

При работе прибора в следящем режиме контроль работы про-

изводить один раз в сутки. Контроль работоспособности прибора осуществляется в следующем порядке:

включить прибор;

тумблер РАБОТА-КОНТРОЛЬ переключить в положение КОНТРОЛЬ. При этом сигнальная лампочка должна вспыхивать, а звуковой сигнализатор должен давать характерные щелчки.

Частота срабатывания световой и звуковой сигнализации исправного прибора должна составить 3-15 раз за 5 с.

ХАРАКТЕРНИЕ ИЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Tagui	метод устранения	Заменить предохранитель	Отвериуть два стопорных винта на корпусе блока де гирования, свять накициую гайку, снять корпус. Вы вуть неисправный счетиис, встанить новый, соблюла	указанную полярность. Отвернуть 6 винтов, крепящих крышку к корпусу пульта, енять крышку, отверну ре стопорные винты в ментажной плите, открыть пляту отпанть гранзистор и припать новый, соблютая половеность, указаничто	монтажной схеме Открыть монтажную пляту, как указано выше, отп ять стабилитров. Припаять новый, соблюдая полири		Отвернуть запитный колпачок, заменить неисправил пампу Проверить цепь при помощи омметра, устранить обр	Открыть монтажную плату, отвернуть 4 гайки, крети пле прибор ВП-1 к корпусу, установить неправный	Открыть крышку пульта, выпуть неисправное реле
*	Возможная причина неисправ-	Сгорел предохранитель	Влиел из строй счетчик Сч СБМ-20	Вашел из строн один из тран- зисторов МП14	Вышел из строи стабилитрон СГЗ01С-1	Вышей из строи оции из стаби- питронов Д8—Д11 Сдвинут бете-источник отно- сительно оси счетчика,	Вышла из строи неоновал лямпа Л1 (ТН- 0,2-2) Обрыв в цепи резистора R5 или конценсатора С5	Вышел из стр. я прибор ВГР.1	Не работают контякты реле рт
	Навиченовазие неясправности, внешнее прокаление и допол- вительные признаки	1. Прибор не работает при пи- тании от сети переменного тока		в положевие КОИТРОЛЬ				8. Не реботавт заужовая селтализация	

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание производится с целью поддержания технической исправности прибора и заключается в систематической проверке его технического состояния и выполнении работ по устранению недостатков, относящихся к текущему ремонту.

Настройку и градуировку производить в нормальных климатических условиях при среднем и капитальном ремонте прибора.

Установить тумблер ВКЛ.—ВЫКЛ. в положение ВЫКЛ., тумблер РАБОТА—КОНТРОЛЬ — в положение РАБОТА, предохранитель — в положение 220 В.

В цепь питания прибора включить миллиамперметр. Кабель питания присоединить к источнику питания с напряжением 220 В.

Прибор включить. Ток, потребляемый прибором, не должен превышать 11 мА. Статический вольтметр подключить между анодом стабилитрона Д2 и минусом стабилитрона Д11. Величина напряжения должна быть в пределах 426—456 В. Если значение тока или напряжения не соответствует вышеуказанному, проверить стабилитроны Д8—Д11 и лампу Л2, заменить вышедший из строя элемент. Изменяя напряжение сети на ± 10 %, убедиться, что величина напряжения на статическом вольтметре изменилась не более чем на 1 %. Прибор выключить.

Аналогично проверить прибор при напряжении сети 127 В. Ток, потребляемый прибором, не должен превышать 19 мА. Статический вольтметр должен показывать ту же величину, что и при напряжении сети 220 В, а при колебаниях сети на ±10 % изменение напряжения на нем не должно превышать 1 %.

Затем проверить прибор при питании от аккумуляторов с напряжением 6 В. Ток, потребляемый прибором, не должен превышать 70 мА. Статический вольтметр должен показать ту же величину, что и при напряжении сети 220 В.

Выключить прибор. Миллиамперметр и статический вольтметр отключить. Прибор готов к настройке цепи контроля работоспособности и градуировке.

Настройку цепи контроля работоспособности производить в следующем порядке:

включить прибор;

тумблер РАБОТА—КОНТРОЛЬ установить в положение КОН-ТРОЛЬ. Сигнализация должит срабатывать с частотой 3—15 щелчков за 5 с.

Если частота срабатывания сигнализации находится за этими пределами, то смещением экрана вдоль оси бета-источника нужно добиться необходимого эначения.

Поверка градуировки прибора производится после настройки по методике, изложенной в разделе 11.

Примечание. Если при поверке град провки прибора в положении РАБОТА частота срабатывания сигнализации, равная 3—15 шелчкам (вспышкам) на 5 г лои помощи экспозиционной дозы 0,1 Р/ч, отличается от номинального прачения необходимо резистором R7 произвести регулировку, добиваясь тетановления мужной частоты срабатывания сигнализации.

11. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Поверка прибора производится:

не реже одного раза в год для приборов, эксплуатируемых в условиях постоянного или периодического воздействия ионизирующих излучений;

не реже одного раза в два года для приборов, находящихся в эксплуатации или на временном хранении;

не реже одного раза в 5 лет для приборов, находящихся на длительном хранении.

11.1. Операции и средства поверки

При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 2.

11.2. Условия поверки

При проведении поверк, должны соблюдаться следующие условия:

окружающая температура (20±5) °C;

относительная влажность (65±15) % при температуре воздуха (20±5) °C;

атмосферное давление (100±4) кПа [(750±30) мм рт. ст.]. При подготовке прибора к поверке руководствоваться методикой раздела 7.

11.3. Проведение операций поверки

11.3.1. Внешний осмотр

При получении индикатора-сигнализатора на поверку: вынуть прибор из упаковки; проверить комплектность; провести внешний осмотр, при этом проверить: отсутствуют ли механические повреждения;

наличие и прочность крепления органов управления, коммута-

наличие предохранителей;

чистоту гнезд, разъемов и клемм;

состояние соединительных проводов и кабелей;

состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок: отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных элемен-

тов схем (определяется на слух при наклонах прибора).

При наличии вышеперечисленных дефектов прибор под тежит выбраковке и его следует направить в ремонт.

11.3.2. Опребование

Включить прибор. Тумблер РАБОТА-КОНТРОЛЬ переключить в положение

Герлица Средства поверки, ни норматитно- технические израктеристики	Троверка срабетывания световой 3—15 вспы- Гамма-источник ^{6,0} Со. Секундомер пек (целя сопурости дозы в мете располо- ков) за 6 с мощности дозы ДИМ-60 или РП-1 мощности дозы ДИМ-60 или РП-1 мощности дозы ДИМ-60 или РП-1
Допусти- мые знв- чении по- грешно- стей	3—15 вспы- шек (целя- ков) за 6 с
Повериса	Проверка срабетывания световой и звуковой сигнализации при мощности дозы в мете располо- жения блока детектирования 0,1 P/ч
Hanneho Bahre	Виешний осмотр Определение метропогических пиражетров Проверка порога срабатывания сигнализация

КОНТРОЛЬ. При этом сигнальная лампочка должна вспыхивать, а звуковой сигнал должен давать характерные щелчки.

Частота срабатывания световой и звуковой сигнализации исправного прибора должна составить 3—15 раз за 5 с.

При обнаружении неисправности прибор подлежит выбраковке и его следует направить в ремонт.

11.3.3. Определение метрологических параметров

Проверка соответствия карактеристик раздела 2 производится по образцовому гамма-источнику ⁶⁰Co 2 разряда в пучке или по любому гамма-источнику ⁶⁰Co с измерением создаваемой им мощности экспозиционной дозы образцовым прибором 2 разряда.

Поверка порога срабатывания сигнализации роизводится по точке 0,1 Р/ч. Последовательность проведения испытания следующая:

прибор включить и дать прогреться в течение 5 мин;

установить блок детектирования на расстоянии от источника гамма-излучения, соответствующем мощности экспозиционной дозы 0,1 Р/ч. При этом звуковая и световая сигнализации должны срабатывать не позже чем через 3 с госле начала облучения блока детектирования. При использовании образцового источника 60 Со с коллимированным пучком расчет расстояния производится по формуле (1):

$$R = \sqrt{10P}, \tag{1}$$

где P — мощность экспозиционной дозы, создаваемая образцовым источником на расстоянии 1 м, в день поверки (P/ч); R — расстояние от источника до центра счетчика (м).

11.4. Оформление результатов поверки

На приборах, признанных непригодными к эксплуатации, гасятся имеющиеся клейма и выдается в звещение об их непригодности.

На приборы, удовлетворяющие всем пунктам пограздела 11.3, ставятся клейма и выдается свидетельство о поверке. Результаты поверки записать в формуляре и заверить подписью поверителя и отта ком поверительного клейма.

12. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

12.1. Порядок консервации

Для консервации все наружны неокращенные металлические детали прибора гщательно протереть хлогчатобумажной тканью, смоченной в бензине ГОСТ 1612—72, и нанести тонкий слой смазки.

Для смазки рекомендуется смазочный материал ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267—74. Примечание. Ткань после смачивания бензином необходимо тщательно отжать (во избежание стекания бензина на окращенные поверхности и резину).

Уложить в чехол блок детектирования прибора. Обернуть оберточной бумагой пульт прибора и уложить его в чехол. 400 г силикагеля ГОСТ 3956—76, просушенного при температуре 150—170 °С в течение 3 ч, разложить по 200 г в два мешочка из бязи ГОСТ 11680—76 и поместить:

один мешочек внутрь чехла, в который уложены пульт и блок детектирования;

второй мешочек внутрь наружного упаковочного чехла, который загерметизировать методом закатки и опломбировать.

Получению упаковку обернуть водонепроницаемой бумагой ГОСТ 8828—75 и увязать шпагатом ГОСТ 17308—71.

Срок годности консервации 5 лет.

12.2. Порядок расконсервации

Вынуть прибот из чехлов.

Осторожно снять смазку с наружных неокрашенных металлических деталей прибора, после чего протереть их тканью, смоченной в бензине.

Прибор готов к эксплуатации.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Прибор должен храниться в закрытом сухом помещении с температурой воздуха в нем от 5 до 30 °C, при относительной влажности, не превышающей 85 %. Воздух этих помещений не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлов. При длительном хранении прибор должен находиться в упаковочном чехле.

Не реже одного раза в год должна производиться поверка прибора по методике, изложенной в разделе 11.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В процессе эксплуатации допускается транспортирование прибора любым видом транспорта в любое время года в упаковочном ящике.

приложения

ТРИЛОЖЕНИЕ 1

Характеристики и параметры основных элементов прибора

Газоразрядный счетчик СБМ-20

Основные типовые параметры:

наименьшая амплитуда импульса — 50 В; номинальное рабочее напряжение — 400 В; наименьшая протяженность плато — 100 В;

наименьший наклон плато — 0,1 % на 1 В; наименьший собственный фон — 2 имп./с.

Условия эксплуатации:

сопротивление нагрузки - от 5 до 10 МОм;

наибольшая паразитная емкость, допускаемая во входной цепи счетно-измерительного устройства, — 10 пФ;

переходная емкость входа счетного прибора 7-15 пФ;

допускаемое колебание темпер туры окружающей среды — от минус 60 до плюс 70 °C;

при включении счетчика следует соблюдать соответствующую полярность — положительный полюс источника питания присоединить к анодному выводу счетчика, обо наченному знаком "+";

следует оберегать счетчик от ударов и механических повреждений




Рис. 1. Общий вид и схема расположения выводов

Транзистер МП14

Электрические данные:

коэффициент усиления по току: при температуре 20 $^{\circ}$ C - 20 $^{-}$ 40; при температуре 70 $^{\circ}$ С - не менее 20;

начальный ток коллектора - не более 30 мкА;

обратный ток коллектора при температуре 70 °C — не более 100 мкА;

долговечность - не менее 5000 ч.

Условия эксплуатации:

наибольшее напряжение жоллектор — база при температуре до 50 °C;

постоянное — минус 15 В; пиковое — минус 30 В;






Рис. 2. Общий вид и схема расположения выволов: 1 - эмиттер; 2 - коллектор; 3 - база

наибольшее напряжение коллектор-эмиттер при температуре до 50 °C — минус 15 В:

наибольший ток коллектора в режиме переключения при насыщении - 150 мА:

наибольшая рассеиваемая мощность при температуре до 55 °C - 150 MBT:

гарантийный срок хранения - 8.5 лет.

Стабилитров СГЗ01С-1

Электрические данные:

потенциал возникновения электрического разряда (постоянный) - не более 430 В:

напряжение горения (постоянное) - 390 В:

напряжение горения при токе 50 мкА (постоянное) - 30 В ±10 B:

изменение напряжения горения при изменении силы тока от 3 до 100 мкА — не более 14 В:

изменение напряжения горения в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 °C по отношению к напряжению горения при 20 °C — не более 2 %:

ток через стабилитрон - от 3 до 100 мкА.




Рис. 3. Общий вид и схема расположения выводов: 1, 3 - катод (минус высокого напряжения); 2 - анод (плюс высокого вапражения)

Условия эксплуатации: рабочий дианазон температур — от минус 40 до илюс 50 °C.

Ламии неоновая ТН-0,2-2

Электрические данные: начальное напряжение возникновения электрического разряпа - не более 85 В:

рабочий ток - не более 0,25 мА;

средняя продолжительность горения — не менее 200 ч.

Предельно допустимое напряжение возникновения электрического разряда во время горения - не более 90 В; номинальное напряжение горения - 65 В.




Рис. 4. Общий вид и скеми расположения выводов

Трансформатор преобразователя

Обозначение	Число витков	Диаметр провода, мм	Марка провода
1-3	2667+2053 152+152	0,1	ПЭВ-1 ПЭВ-2






Рис. 5. Схема немотки: - BWIKE







9	
10	
4	
00	Стабын ром СГЗ01С-1 Счетчик СБМ-20 Трансформятор Трансформятор
2	- 3.290.024 TV 0.289.027 TV 4.720.048 Cn 4.720.049 Cn 6.672.024
	Total

Продолжение	8	
the state of the s	10	નિવલેલાલાવા નિવન
The second second second second	*	0,15 A
	89	Тумблер ТЗ 3.602.009 Сп Тумблер Т2 3.602.005 Сп Транзистор МП14 Пмод полупроводниковый Д226 Е Пиод полупроводниковый Д226 Е Стабилитрон Д814Д Раконечик 0,3 Вызывной прибор ВГ 1 (до 600 Ом) Соединительная плята Клемма КП-16 Вилка ВД1
	63	B2 0.360.007 TY R3 0.360.007 TY III, III 8.362.002 TY III, III 8.362.002 TY III, III 8.362.002 TY III 8.362.012 TY III 8.362.012 TY III 8.362.012 TY III 9.462.012 TY III 0.481.017 III 0.488.002 TY III 0.488.002 TY III 0.488.002 TY
-	1	82 83 71, 72 74, 75 74, 75 76, 77 78-711 791 791 791 791 791 791 791

	133	
	- 33	
	- jut	
	d	
	- Ired	
	in	
	-	
	Inc	•
	link	
	1	
	33	
	264	
	354	
	33	
	1.4	
	25	
	Q.	
	122	
	rec.	
	7200	
	0	
	host.	
	Sed.	
	35	
	23	
	525	
	South	ALC:
	206	de
	194	had
	0	. 279
	met.	
	2	-
	-	mont
	6	27
	63.	
	State	(SA)
	52.	-
	2	-
	AN.	8
	₩.	0
	100	100
	MA.	120
	N.A.	
	20	es.
	phi	
	00	
	0	
	HO	
	22	
	A.	
	80	
	m.	
	7	
	9	
	CL	
	and.	
	Sea	
	CO.	
	mg"	
	Deed.	
	STR.	
1		
	5	
U	Š	
N	0	
1	ROJ	

IPMIOWEHME 8

Длина, см	20	
Данные провода	A	Входит в мгут То же
Куда поступает	-	Tymbnep B2/4 Insta II4 Insta II4
Откуда поступает	8	Трансформатор Т; 1/1 Трансформатор Тр 1/2 Трансформатор Тр 1/3 Трансформатор Тр 1/4
зНомер провода	1	H 63 50 40

Диод Д2 (+)
Трансформатор Тр 2/4
Конценсатор С2
Peaucrop R3
Транзистор ПП1/Э
Tymenep B2/3
Конденсятор С4
Резистор ВЗ
Транзистор III1/В
Транзистор IIII2/Б
Транзистор ПП1/К
TPAHSHCTOP III12/K
Диод Д4 (+)
Конденсатор С7
Диод Д6 (+)
Конденсатор С9
Конденсатор С7
Резистор R8
Ламина Л2
Плата 3/1
Конденсатор С11
Диод Д5 (+)
Стабилитрон Д8
Тумблер ВЗ/3
Конденсатор С9
Стабилитрон Д9
Стабилитрон Д11
Реле Р1/10
Pene P1/10
Конденсятор С10
Конденсетор С5

9	ल म ल ल ल ल ल
*	Входит в жгут То же Кабель 6,544,064
63	Реле Р1/1 Конденсатор С8 Резистор R7/3 Резистор R6 Глата П3/3 Реле Р1/П Реле Р1/П Реле Р1/Я Прибор ВП-1 Наколения К1 (+) Тумблер В3/3 Плата П4 Конденсатор С2 () Лепесток ЛП1 Лепесток ЛП1 Лепесток ЛП1
GE.	Пемпа Л1 Тумблер ВЗ/4 Конденсатор С6 Резистор R7/1 Плата 13/2 Конденсатор С4 (—) Прибор ВП-1 Тумблер ВЗ/г Тумгата ПЯТ Тумга
-	the state of the s

IIPMIOXEHEE 4	
	скеме блока дете. тирования А
	B K SHEKTBOMOHTENHOH CKE
	Таблица провод

Длина, см	
Ланные провода	Kafens 6.644,066 Kafens 6.644,066 Kafens 6.644,066
. Kyna nocrynaer	Cuerank Cu Renector Hul Henector Hul
Откуда паступает	Наконечник 2 Наконечник 1 Паконечник 8
Howen	

Электромонтажные скемы

(Рис. 1 сы. вкладку)






Рис. 2.Электромонтажная схема блока детектирования: 1— вид со святым корпусом; II— плата П1 условко вынесена



Карта режимов



 $\frac{Pno.}{I-n}$

	orp.	Горока	1 Charges ware
	3	7 08.	отвертик 9870-0911381KA21xp. отвертия 7870-0911351/421xp.
	12	Toda.2	Оразцовый измеритель прибор. процестий метролс гошности дози ДИХ-60 или същескую и гостации органими FR-1 Состандарма
	13	Sca.	по обращовому гамыя— по гакова-источнику ⁶⁰ CO в пусто ван прабором, про- в пусто кан образцовым пенция метсомогическую оттеста- прибором 2 разрідна. прес
LA A PORTO O		1908.	При менользовлици объевце— При медольтолинии источника СО
		23 cs.	образивани источником жеточником на расстоинии